

Монтажная инструкция по наклейке обоев из натуральных материалов (шпон, пробка, растительные волокна).

Обращайте внимание на термины и условные обозначения на этикетках, упаковке или на вложенных инструкциях.

Термины на этикетках и их значения:

Общая информация на этикетке:	Значение:
Pattern, Product Code, Reference, Item	Артикул
Run, Batch	Номер партии
Repeat, Rapport	Повтор рисунка
Roll size	Размер обоев
Shade	Оттенок
Non Woven, Vlies-Tapeten, Non Tessuto, No Flizelinie, Intisse	Флизелиновые обои
Match	Стыковки полотен

Варианты стыковки обоев:	Значение:
Drop Match	второе полотно обоев при подгонке сдвигается на полную высоту рисунка
Half Drop	второе полотно обоев при подгонке сдвигается на половину высоты рисунка
Straight	второе полотно обоев при подгонке сдвигается относительно первого до совпадения рисунка
Straight Across	то же, что Straight, но подгонка рисунка производится после переворота второго полотна относительно первого
Random или Offset	наклейка без подгонки

Указание на свойства обоев:	Значение:
Unpasted	обои без предварительно нанесенного клея
Prepasted	обои с предварительно нанесенным клеем
Washable	моющиеся обои
Scrubbable	обои можно мыть щеткой
Strippable	демонтируемые обои

Особенность материала: Поскольку обои изготовлены вручную из натурального сырья при их монтаже требуется особая осторожность. Особенностью этого материала являются небольшие вариации цвета, текстуры или блеска, которые создают разные оттенки от рулона к рулону, а также внутри рулона. Это не дефект продукта. Незначительные различия в оттенках между полосами со временем сглаживаются. Стыки между полотнами этих обоев всегда заметны, т.к. невозможно подогнать рисунок и оттенки природных материалов так, чтобы не было заметно различий в цвете и фактуре.

Перед началом работы: Тщательно проверьте обои на предмет цвета, дизайна, количества, наличия дефектов, в том числе несоответствия рисунка. Все несоответствия должны быть выявлены до начала установки. Убедитесь, что все артикулы обоев соответствуют Вашему заказу и имеют одинаковый номер партии. Избегайте складок во время подготовки и монтажа. Избегайте мест с высокой влажностью или длительного прямого воздействия солнечных лучей. Цвет поверхности может слегка изменяться со временем. Не вскрывайте сразу все рулоны. Вскрыв рулон, визуально убедитесь в отсутствии видимого брака. Раскраивайте рулоны только в том случае, если видимый брак не обнаружен. Претензии по различию оттенков полученных материалов после нарезки рулонов на полосы не принимаются. Перед началом монтажа необходимо сделать пробную выклейку 2-3х полос и оставить их до высыхания. При обнаружении брака следует немедленно прекратить работу и обратиться к поставщику. Претензии по браку после наклейки всех обоев не принимаются. При производстве обоев помещения до полной просушки обоев необходимо предохранять от сквозняков и прямого воздействия солнечных лучей с установлением постоянного влажностного режима. Температура воздуха при сушке наклеенных обоев не должна превышать 23°C (СНИП 3.04.01-87, п. 3.43).

Подготовка поверхности: Старые обои должны быть удалены. Стены должны быть чистыми, сухими и гладкими. Обработайте стену с помощью акриловой проникающей универсальной обойной грунтовки. Грунтовка должна быть окрашена в тот же цвет, что и цвет фона обоев, что сделает стыки менее заметными.

Варианты условных обозначений показаны ниже

Монтаж обоев:

- Отмеряя от угла стены, отметьте вертикальную линию, сделанную по отвесу, на расстоянии на 1 дюйм (2,54 см.) меньше, чем ширина обоев.
- Отрежьте первую полосу обоев на 4 дюйма (10 см.) длиннее, чем высота стены, которую вы намереваетесь оклеить. Пользуйтесь острым ножом и меняйте лезвие после каждого разреза, чтобы избежать разрыва или вытягивания материала.
- Используйте готовый клей для тяжелых обоев (например Semin Sem-Murale). Готовый клей не разбавлять. Дополнительная влага может вызвать отслоение поверхности от материала основы и изменение цвета поверхности. Тщательно нанесите ровный слой клея на основу обоев от центра к краям и свободно сложите по длине увлажненное полотно к середине без заломов и отложите на 3 минуты.
- По истечении этого времени приложите полотно к стене, выровняйте край вашего первого полотна по вертикальной метке. Разверните нижнюю половину полосы. Приглаживайте обои с помощью мягкой обойной щетки. Тщательно уберите все воздушные карманы и морщины. Для этого можно использовать обойный шпатель, но приглаживать им полотна нужно аккуратно, не прилагая усилий. Для приглаживания швов можно использовать мягкий неопреновый ролик. Регулярно чистите и сушите руки и инструменты. Если на поверхность полотна попало небольшое количество клея, немедленно промокните его сухой чистой губкой. Необходимо соблюдать особую осторожность, чтобы не допустить попадания клея или воды на поверхность обоев. Это может привести к окрашиванию или обесцвечиванию продукта, что не возможно будет исправить.
- Прикладывая обои у пола и потолка, совмещая ее с рисунком первой полосы, определите высоту второй полосы, оставляя немного для подрезки. Повторите процесс для каждой последующей полосы.

Важно:


























- Некоторые обои клеятся реверсивным (встречным) способом (значок встречная наклейка).
- Не выбрасывайте упаковку и все этикетки до окончания работы и приемки ее заказчиком.
- Это не моющиеся обои. Не протирайте тканью и не используйте чистящие средства. Покрытие обоев следует очищать только осторожно, используя пылесос с мягкой щеткой.

При возникновении вопросов прекратите работу и обратитесь к поставщику.

Частые проблемы при монтаже и рекомендации по их недопущению:

Проблема	Причина и рекомендации
После высыхания обоев стыки расходятся	Излишнее приложение силы при приглаживании полотен. Использование инструментов, не рекомендованных монтажной инструкцией. Необходимо приглаживать без растягивания полотна и без применения излишней силы. Влажные от клея обои растягиваются и при высыхании сжимаются, таким образом образуются щели между полотнами. Необходимо исключить сквозняки. Все окна должны быть закрыты во время монтажа и высыхания обоев.
После монтажа обоев в местах стыков видны белесые или глянцевые вертикальные полосы	Стыки обоев приглаживались с излишним усилием, что неправильно.

Условные обозначения на обоях:

 Влагостойкие	 Моющиеся	 Моющиеся, особо стойкие	 Износостойкие, допускают чистку щеткой	 Особо стойкие к чистке	 Клей наносит на обои	 Клей наносит на стену	 Самоклеящиеся, смачивают перед наклейкой	 Необходим специальный клей	 Удаляются при ремонте сухими без остатка
 Средняя светостойкость	 Удовлетворительная светостойкость	 Хорошая светостойкость	 Очень хорошая светостойкость	 Отличная светостойкость	 Нижний слой остается на стене	 Удаляются увлажненными	 Тиснение дублированное, хорошо сохраняется	 Обрезают после наклейки с перекрытием	 Особо прочные
 Произвольная наклейка	 Симметричное расположение рисунка	 Смещенное расположение рисунка	 Каждое следующее полотно разворачивают на 180°	 Предварительно нанесенный клей					