

Монтажная инструкция по наклейке контрактных виниловых стеновых покрытий.

Обращайте внимание на термины и условные обозначения на этикетках, упаковке или на вложенных инструкциях.

Термины на этикетках и их значения:

Общая информация на этикетке:	Значение:
Pattern, Product Code, Reference, Item	Артикул
Run, Batch	Номер партии
Repeat, Rapport	Повтор рисунка
Roll size	Размер обоев
Width	Ширина
Shade	Оттенок
Match	Стыковки полотен
Варианты стыковки обоев:	Значение:
Drop Match	второе полотно обоев при подгонке сдвигается на полную высоту рисунка
Half Drop	второе полотно обоев при подгонке сдвигается на половину высоты рисунка
Straight	второе полотно обоев при подгонке сдвигается относительно первого до совпадения рисунка
Straight Across	то же, что Straight, но подгонка рисунка производится после переворота второго полотна относительно первого
Random или Offset	наклейка без подгонки
Reverse Hang	обои с реверсивной наклейкой
Указание на свойства обоев:	Значение:
Untrimmed	обои с необрезанным краем
Pretrimmed	обои с обрезанным краем
Washable	моющиеся обои
Scrubbable	обои можно мыть щеткой
Strippable	демонтируемые обои

Варианты условных обозначений показаны ниже

Перед началом работы: Тщательно проверьте обои на предмет цвета, дизайна, количества, наличия дефектов, в том числе несоответствия рисунка. Все несоответствия должны быть выявлены до начала инсталляции. Убедитесь, что все артикулы обоев соответствуют Вашему заказу и имеют одинаковый номер партии. Не вскрывайте сразу все рулоны. Вскрыв рулон, визуально убедитесь в отсутствии видимого брака. Раскраивайте рулоны только в том случае, если видимый брак не обнаружен. Претензии по различию оттенков полученных материалов после нарезки рулонов на полосы не принимаются. Перед началом монтажа необходимо сделать пробную выклейку 2-3х полос и оставить их до высыхания. При обнаружении брака следует немедленно прекратить работу и обратиться к поставщику. Претензии по браку после наклейки всех обоев не принимаются.

При производстве обоев помещения до полной просушки обоев необходимо предохранять от сквозняков и прямого воздействия солнечных лучей с установлением постоянного влажностного режима. Температура воздуха при сушке наклеенных обоев не должна превышать 23°C (СНИП 3.04.01-87, п. 3.43).

Подготовка поверхности: Старые обои должны быть удалены. Стены должны быть чистыми, сухими и ровными. Обработайте стену с помощью акриловой проникающей обойной грунтовки в соответствии с инструкцией производителя. Использование обоев необходимо предохранять от грунтования стены не рекомендуется. Не допускается использование малярного флизелина или малярного холста при подготовке стен для их последующего оклеивания любыми обоями. Использование этих материалов может привести к отслаиванию флизелина или холста от стены под воздействием влаги из обойного клея.

Определение способа инсталляции : До начала инсталляции необходимо четко определить, каким из двух возможных вариантов должны инсталлироваться обои: либо встык, либо плотно резанным швом (с подрезкой).

Признаки того, что обои с подрезкой: Наличие слова «UNTRIMMED» на этикетке, либо указана двойная ширина обоев (например 54/52 дюйма, где первый размер – ширина до подрезки, второй – после подрезки), либо наличие пунктирной черты на оборотной части полотна.

Признак того, что обои без подрезки: Наличие слова «PRETRIMMED» на этикетке, либо указан один размер, например, 54 дюйма

Если никаких из выше перечисленных признаков не присутствует, то необходимо определить способ инсталляции следующим образом: Отрезать от рулона одно полотно необходимой высоты. Состыковать его с обоями из рулона, не отрезая вторую полосу. Если рисунок совпадает, обои клеятся встык. При несопадении рисунка или наличию по краю полей без рисунка обои клеятся через плотно резанный шов: каждое последующее полотно наклеивается внахлест на предыдущее до уверенного совпадения рисунка. Далее оба полотна в месте нахлеста прорезаются по всей высоте от потолка да пола. Отрезанные части удаляются, образуя четкий ровный стык с совпадением дизайна.

Монтаж обоев:

- Отмеряя от угла стены, отметьте вертикальную линию, сделанную по отвесу, на расстоянии на 1 дюйм (2,54 см.) меньше, чем ширина обоев.
- Отрежьте первую полосу обоев на 4 дюйма (10 см.) длиннее, чем высота стены, которую вы намереваетесь оклеить.
- Используйте готовый клей для тяжелых настенных покрытий (например Semin Sem-Murale). Нанесите клей на стену равномерным и достаточным слоем, следуя инструкции производителя клея. Соблюдайте время, на которое рекомендуется оставить клей на стене, перед тем как наклеить полотно.
- Приложите полосу на стену одним краем вдоль вертикальной полосы, отмеченной по отвесу, завернув оставшуюся часть полосы за угол
- Используя обойную щетку для приглаживания, либо обойный шпатель, удалите пузыри из-под обоев. Подрежьте обои по полу и потолку с помощью ровной линейки и ножа с отламывающимися лезвиями. Протрите начисто каждую полосу с помощью чистой воды и губки, только если обои влагостойкие или моющиеся, что указано на этикетке.
- Прикладывая обои у пола и потолка и, совмещая ее с рисунком первой полосы, определите высоту второй полосы, оставляя немного для подрезки. Далее производите действия №2 и 3, описанные выше.
- Прикладывая и подгоняйте по рисунку следующую полосу встык к предыдущей полосе, либо внахлест в зависимости от ранее определенного способа. Аккуратно пригладьте стыки с помощью валика для стыков. Время от времени проверяйте правильность совмещения рисунка. Повторите действия №6, 7 и 8

Важно:

- Некоторые обои клеятся реверсивным (встречным) способом (значок встречная наклейка).
- Не выбрасывайте упаковку и все этикетки до окончания работы и приемки ее заказчиком.**

При возникновении вопросов прекратите работу и обратитесь к поставщику.

Частые проблемы при монтаже и рекомендации по их недопущению:

Проблема	Причина и рекомендации
После высыхания обоев стыки расходятся	Излишнее приложение силы при приглаживании полотен. Использование инструментов, не рекомендованных монтажной инструкцией. Необходимо приглаживать строго по вертикали, без растягивания полотна и без применения излишней силы. Влажные от клея обои растягиваются и при высыхании сжимаются, таким образом образуются щели между полотнами. Необходимо исключить сквозняки. Все окна должны быть закрыты во время монтажа и высыхания обоев.
После монтажа обоев в местах стыков видны белесые или глянцевые вертикальные полосы	Стыки обоев приглаживались с излишним усилием, что неправильно.

Условные обозначения на обоях:

Влагостойкие	Моющиеся	Моющиеся, особо стойкие	Износостойкие, допускают чистку щеткой	Особо стойкие к чистке	Клей наносит на обои	Клей наносит на стену	Самоклеящиеся, смачивают перед наклейкой	Необходим специальный клей	Удаляются при ремонте сухими без остатка
Средняя светостойкость	Удовлетворительная светостойкость	Хорошая светостойкость	Очень хорошая светостойкость	Отличная светостойкость	Нижний слой остается на стене	Удаляются увлажненными	Тиснение дублированное, хорошо сохраняется	Обрезает после наклейки с перекрытием	Особо прочные
Произвольная наклейка	Симметричное расположение рисунка	Смещенное расположение рисунка	Каждое следующее полотно разворачивают на 180°	Предварительно нанесенный клей					